

1. Místo průsaku
2. Poškozené místo odsekat až na zdravý beton. Nevytvářet žádné kuželovité tvary, ale s nepravidelným profilem
3. Místo průsaku utěsnit hmotou **VANDEX PLUG**. Při silném tlaku vody umístit odtokovou rouru
4. Místo průsaku vyplnit hmotou **VANDEX UNI MORTAR 1** a utěsnit hmotou **VANDEX BB 75**
5. Řešení stěn: očištěné, zdrsňené a navlhčené okraje stěny vyspravit hmotou **VANDEX BB 75**, ca. 3 mm (ca. 6 kg/m²).

Upozornění: Uvedené informace vycházejí z našich mnohaletých praktických zkušeností a výzkumu. Záruky můžeme nést pouze v případě, že došlo z naší strany k ověření všech ovlivňujících faktorů. Uvedené spotřeby materiálu jsou průměrné hodnoty, které se mohou na stavbě lišit.

